

負 荷 設 備

2018.11.1

名 称	回路数	回路形状
第1ボーダーライト	6回路	ボーダー専用回路 切替無
第1ボーダーライト直回路	3回路	C型20A 1回路1口
第2ボーダーライト	6回路	ボーダー専用回路 切替無
第2ボーダーライト直回路	3回路	C型20A 1回路1口
第1サスペンション回路	12回路	C型20A 1回路2口
第1サスペンション直回路	4回路	C型20A 1回路1口(DMX OUT付)
第2サスペンション回路	12回路	C型20A 1回路2口
第2サスペンション直回路	4回路	C型20A 1回路1口(DMX OUT付)
第3サスペンション回路(第4バトン)	4回路	C型30A 1回路1口(DMX OUT・直/調 切替あり) (DMX使用時はいずれかの回路を直回路使用)
舞台前フロー回路	2回路	C型30A 1回路2口
上手フロー回路	7回路	C型30A 1回路1口
下手フロー回路	7回路	C型30A 1回路1口
舞台奥上手フロー回路	4回路	C型30A 1回路1口
舞台奥下手フロー回路	4回路	C型30A 1回路1口
舞台奥中フロー回路	3回路	C型30A 1回路1口
フットライト回路	3回路	C型20A 1回路1口
アッパーホリゾンライト	12回路(上、中、下の合計)	C型20A 1色3回路使用
ローアホリゾンライト	専用回路なし(舞台奥上手4回路を使用)	C型30A 1色1回路使用
上手トーマタル回路	2回路	C型20A 1回路2口
上手ギャラリー回路	2回路	C型20A 1回路2口
下手トーマタル回路	2回路	C型20A 1回路2口
下手ギャラリー回路	2回路	C型20A 1回路2口
上手第1フロント回路	2回路	C型20A 1回路2口
上手第2フロント回路	5回路	C型20A 1回路2口
下手第1フロント回路	2回路	C型20A 1回路2口
下手第2フロント回路	5回路	C型20A 1回路2口
シーリング回路	10回路	C型20A 1回路2口
エキストラ回路	6回路	C型20A 1回路2口
照明用上手舞台直回路	2回路	C型30A 1回路1口(DMXIN/OUT付)
照明用下手舞台直回路	2回路	C型30A 1回路1口(DMXIN/OUT付)
上手舞台直回路	1回路	C型60A 1口
下手舞台直回路	1回路	C型60A 1口
上手客席直回路	1回路	C型60A 2口(合計10kw)
下手客席直回路	1回路	C型60A 2口(合計10kw)

調 光 設 備

プリティナメガ 常設型(丸茂)

- ・プリセットフェーダー 60本 3段(180本 1段として使用可能)
- ・サブマスターフェーダー 20本 99ページ※1
- ・チェイス 99パターン 99ステップ ※1
- ・パッチ場面数 2場面+持ち込み卓用1場面
- ・外部記憶装置 JASC IIのみ対応/SDカード(2GMまで)※2
- ・シーンメモリー 1000シーン※1

※1

サブマスターフェーダー/チェイス/シーンメモリーはメモリーを共有しているため、ページ数やシーン数などの数値は他2つの機能を使用していないときの数値です。

※2

comosデータのフロッピーディスクからJASC II データへ変換できるシステムがございますので事前にご連絡いただければ対応させていただきます。

ただし、読み込めない場合もございますのでご了承ください。

また、SDカードもSDHCやSDXCは読み込めない場合がございます。