

コンデンサーマイク			ダイナミックマイク		
C-38B	SONY	10	SM58-LCE	SHURE	6
C414B-ULS	AKG	2	SM58-SE	SHURE	4
C480B	AKG	2	SM57-LCE	SHURE	4
TYPE4011	DPA	2	ワイヤレスマイク B型 グループ4 1~6ch		
MX418D/C	SHURE	2	WX-TB816(ハンドタイプ)	RAMSA	6
PCC-160	AMCRON	6	WX-TB831(2Pタイプ)	RAMSA	6

マイクスタンド			マイクケーブル		
ST210/2 (ブームスタンド)	K&M	7	3m		7
ST259B (ミニブームスタンド)	K&M	6	6m		10
MF-18TM (フロアスタンド)	高砂	8	10m		20
MF-34T (中フロアスタンド)	高砂	2	15m		2
MF-213 (フレキフロアスタンド)	高砂	4	20m		5
MS-28 (卓上スタンド)	高砂	4	35m		2
MS-408 (フレキ卓上スタンド)	高砂	4	45m		1
WN-275 (卓上スタンド)	Panasonic	12	スピーカーケーブル NL4仕様		
グースネック		3	3m		2
スピーカースタンド			7m		4
200T	EV	2	15m		6
TS90BT	ULTIMATE	2			

その他機器類			マルチケーブル		
dbx2231 (2chグラフィックイコライザー)	dbx	1	8C50-E3 (8ch-50m)	CANARE	1
dbx1066 (2chコンプ/リミッタ/ゲート)	dbx	1	8C10-E3 (8ch-10m)	CANARE	6
DI-1 (ダイレクトボックス)	BOSS	4	8C05-E3 (8ch-5m)	CANARE	2
TCC-60 (カフ)	TOMOCA	2	8J12N12(F77) (8chボックス)	CANARE	5
TCC-100 (カフ)	TOMOCA	2			
TCC-100ST (カフ)	TOMOCA	1			

その他設備			回線設備		
3点吊り装置 1			8chマルチ回線	舞台袖下手 2	舞台袖上手 2
エレベーターマイク装置 1			マイク回線	舞台床 8	舞台前 3
クリアカム				1F客席中 2	1F客席後 2
舞台操作盤 1	調光室 1	音響室 1	スピーカー回線	舞台袖下手 2	舞台袖上手 2
舞台袖下手 1	ピンルーム 2	舞台事務室 1		舞台床後 4	
舞台袖上手 1	映写室 1	予備 3	イーサコン回線	舞台袖下手 2	舞台袖上手 2
音響電源				1F客席後 2	2F客席前 2
舞台下手 60A 1回路	舞台上手 60A 1回路				
客席下手 60A 2回路	客席上手 60A 2回路				